

# FICHA TECNICA SG78

## Respaldo:

Respaldo tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad 25 kg/m<sup>3</sup>. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable. Regulación en altura del respaldo, mediante pomo manual con bloqueo multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar.

## Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

## Mecanismo:

Mecanismo de contacto permanente de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo.

Opcional:

5P - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada.

5PT - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

## Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

## Bases:

Base de poliamida de cinco radios color negro 600 mm.

Opcional:

Base de poliamida piramidal de cinco radios color negro 640 mm.

Base de aluminio pulido de cinco radios 640 mm.

## Ruedas:

Ruedas de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro.

Opcional:

Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.

Tapones antideslizantes de poliamida color negro.

## Opciones brazos:

BFJ - Brazos fijos de poliamida.

BRN1D - Brazos regulables en altura 1D.

BRBL1D - Brazos regulables en altura 1D blancos.

BR2D - Brazos regulables en altura 2D con apoyo en poliuretano inyectado blando.

BR3D - Brazos regulables en altura 3D con apoyo en poliuretano inyectado blando.

#### Tapicería:

La silla SG78 puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

#### Dimensiones:

Altura total: 87/99 cm.

Altura asiento: 48/60 cm

Ancho: 45 cm.

Profundidad: 45 cm.

## Instrucciones de uso SG78

### Regulación lumbar:

Desaflojar el pomo manual para liberar el respaldo y ajustarlo en altura.

### Regulación inclinación respaldo:

Desaflojar el pomo manual para liberar el mecanismo y ajustarlo en inclinación. Bloquea y desbloquea la inclinación del respaldo.



### Regulación altura asiento:

Accionar la palanca situada debajo del asiento en el lado derecho.